

MONTAGEANLEITUNG || STROTEX BASIC UNTERSPENNBAHN

ALLGEMEINE HINWEISE

Die Strotex Basic Unterspannbahn ist eine hoch diffusionsoffene Membran, ideal als zusätzliche Schutzschicht unter den Dacheindeckungen wie Ziegel, Metalldach und ähnlichen Materialien. Sie schützt die Wärmedämmung zuverlässig vor Feuchtigkeit und Wind und ist für belüftete und unbelüftete Dächer geeignet. Aufgrund ihrer eingeschränkten UV-Stabilität muss die Bahn jedoch innerhalb eines Monats mit der eigentlichen Dacheindeckung bedeckt werden, um vor Witterungseinflüssen geschützt zu sein.

VORBEREITUNG

- **Lagertemperatur:** Die Folie kann bei Temperaturen von -20°C bis +80°C verwendet werden, es sollten jedoch extreme Wetterbedingungen während der Montage vermieden werden.
- **Ausrichtung:** Die graue Seite der Folie zeigt nach innen, während die bedruckte Seite nach außen gerichtet ist.

VERLEGUNG

- **Fixierung:** Die Membran wird zunächst locker an die Dachsparren getackert und dann mit Konterlatten entlang der Sparren befestigt.
- **Überlappung und Verklebung:** Jede Bahn sollte mindestens 10 cm überlappen, wobei die Überlappung mit einem geeigneten Klebeband versiegelt wird. Dies sorgt für eine winddichte Verbindung und erhöht die Stabilität gegen Witterungseinflüsse.
- **Verklebung am First:** Im Bereich des Firsts wird die Unterspannbahn ebenfalls mit mindestens 15 cm Überlappung befestigt, sodass zwei Schichten der Folie diesen Bereich abdecken.

ANSCHLÜSSE UND DURCHDRINGUNGEN

- **Traufbereich:** Die Folie sollte über dem Traufblech verlegt und mit einem doppelseitigen Klebeband fixiert werden, damit sie fest gegen Wind und Feuchtigkeit abschließt.
- **Durchdringungen:** Bei Installationen wie Lüftern oder Antennen die Membran sternförmig einschneiden, um den Anschluss abzudichten. Zusätzliche Dichtbänder oder geeignete Anschlussmanschetten gewährleisten eine vollständige Abdichtung.
- **Fenster und Schornsteine:** Die Folie ca. 5-15 cm nach oben an die Anschlüsse hochziehen und mit einem Klebeband fixieren. Dabei alle Schnittkanten sorgfältig abdichten.

ABSCHLUSS

Die Strotex Basic Unterspannbahn muss vollständig befestigt und abgedichtet sein, bevor die Dacheindeckung installiert wird, um eine optimale Schutzwirkung zu erzielen. Überprüfen Sie, ob die Montage auf eine ordnungsgemäße Verbindung aller Überlappungen, um eine dichte Abdichtung zu gewährleisten, abgeschlossen ist.



Verwendungsbeispiel - Produkt kann vom Original abweichen.