MONTAGE || ROHRMANSCHETTE

ANWEISUNG ZUR MONTAGE DER ROHRMANSCHETTE

- 1. Schneiden Sie die Rohrmanschette entsprechend dem Rohrdurchmesser auf bzw. ab. Für einen Presssitz soll die Rohröffnung 20% kleiner als der Rohrdurchmesser sein.
- Stülpen Sie die Rohrmanschette über das Rohr nach unten.
 Ein Spezialgleitmittel erleichtert die Installation.



4. Zwischen dem rechteckigen Flansch und die Profiltafel wird Dichtmasse gefügt.











